

TS60



100197

DEUTSCH	-----	Seite 1 bis 18
ENGLISH	-----	from page 19 to 36
FRANÇAIS	-----	de page 37 à page 54
ITALIANO	-----	pagine da 55 a 72
ESPAÑOL	-----	de la página 73 a la 90
PORTUGUÊS	-----	as páginas des de 91 até 108
NEDERLANDS	-----	blz. 109 t/m 126
DANSK	-----	side fra 127 til og med 144
РУССКИЙ	-----	страница 145 до 162
TÜRKÇE	-----	sayfalar: 163 - 180
POLSKI	-----	strony od 181 do 198
ČESKY	-----	stránka 199 až 216
HRVATSKI	-----	stranica 217 do 234
MAGYAR	-----	235 – 252. oldal
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	-----	σελίδες από 253 ως 270

DEUTSCH

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit.....	2
1.1. Signalworterklärung.....	2
1.2. Sicherheitshinweise.....	3
1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung	6
1.4. Bestimmungswidrige Verwendung	6
2. Allgemeines	7
2.1. Haftung und Gewährleistung.....	7
2.2. Urheberschutz.....	7
2.3. Konformitätserklärung	7
3. Transport, Verpackung und Lagerung	8
3.1. Transportinspektion.....	8
3.2. Verpackung	8
3.3. Lagerung	8
4. Technische Daten	9
4.1. Technische Angaben.....	9
4.2. Baugruppenübersicht	10
5. Installation und Bedienung.....	11
5.1. Installation	11
5.1.1. Aufstellen	11
5.1.2. Anschließen	11
5.2. Bedienung	12
5.2.1. Wichtige Tipps zum optimalen Toastergebnis.....	12
5.2.2. Toasten	13
5.2.3. Vorzeitiges abschalten	14
5.2.4. Einklemmte Brotscheiben.....	15
6. Reinigung.....	16
6.1. Krümelschublade reinigen.....	17
6.2. Aufbewahrung	17
7. Entsorgung.....	18



Die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen und griffbereit am Gerät aufbewahren!

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Geräts und gilt als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Die Kenntnis aller enthaltenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen schafft die Voraussetzung für das sichere und sachgerechte Arbeiten mit dem Gerät. Darüber hinaus müssen die für den Einsatzbereich des Geräts geltenden örtlichen Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und muss in unmittelbarer Nähe des Geräts für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs- und Reinigungspersonal jederzeit zugänglich aufbewahrt werden. Wenn das Gerät an eine dritte Person weitergegeben wird, muss die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.

1. Sicherheit

Das Gerät ist nach den derzeit gültigen Regeln der Technik gebaut. Es können jedoch von diesem Gerät Gefahren ausgehen, wenn es unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird. Alle Personen, die das Gerät benutzen, müssen sich an die Angaben in der Bedienungsanleitung halten und die Sicherheitshinweise beachten.

1.1. Signalworterklärung

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise sind in dieser Bedienungsanleitung durch Signalwörter gekennzeichnet. Diese Hinweise müssen unbedingt befolgt werden, um Personenschäden, Unfälle und Sachschäden zu vermeiden.



GEFAHR

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor Gefährdungen, die zu schweren Verletzungen oder Tod führen, wenn sie nicht vermieden werden.



VORSICHT

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor Gefährdungen, die leichte oder mäßige Verletzung zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Gefährdungen, die mittelschwere bis schwere Verletzungen oder Tod zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Das Signalwort **WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE** warnt vor Gefährdungen, die Personenschäden in Form von Verbrennungen zur Folge haben können, wenn sie nicht vermieden werden.

HINWEIS

Das Signalwort **HINWEIS** warnt vor möglichen Sachschäden.



Das Symbol **INFORMATION** setzt den Benutzer über weiterführende Informationen und Tipps für den Gebrauch des Geräts in Kenntnis.

1.2. Sicherheitshinweise

Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Eine zu hohe Netzspannung oder unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Stromschlag führen.
- Schließen Sie das Gerät an einer schnell erreichbaren Steckdose an, damit Sie es im Fall einer Störung sofort vom Stromnetz trennen können.
- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Angaben auf dem Typenschild mit der Netzspannung übereinstimmen.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel des Geräts nur durch den Hersteller oder eine qualifizierte Person ersetzen.
- Lassen Sie Reparaturen und das Öffnen des Gehäuses nur von Fachkräften und Fachwerkstätten ausführen.

Netzkabel und Netzstecker

- Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Schäden aufweist oder defekt ist.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung.
- Knicken, quetschen oder verknoten Sie das Netzkabel nicht.
- Wickeln Sie das Netzkabel des Geräts immer vollständig ab.
- Stellen Sie niemals das Gerät oder andere Gegenstände auf das Netzkabel.
- Greifen Sie immer an den Netzstecker, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine Mehrfachsteckdose an.

Lebensgefahr durch Kurzschluss!

- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht ins Wasser, z. B. in ein Waschbecken oder in eine Badewanne, fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach dem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den Netzstecker.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Flüssigkeiten im Gerät können einen Kurzschluss verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät nur im trockenen Innenbereich.
- Trennen Sie bei jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker vom Stromnetz.
- Berühren Sie den Netzstecker des Geräts nicht mit nassen Händen.

Lebensgefahr durch Mangel an Erfahrung und Wissen!

- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen, mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Lassen Sie das Gerät in der Gegenwart von Kindern nicht unbeaufsichtigt.
- Halten Sie Verpackungsfolien und Styroporsteile von Kindern fern. Sie können sich darin verfangen und ersticken.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie die Reinigung und Wartung nicht durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten durchführen.

Gesundheitsgefahr durch verbrannte Lebensmittel!

- Acrylamide, die zum Beispiel in verbrannten Brotstücken enthalten sind, könnten Krebs auslösen.
- Toasten Sie das Brot nicht zu dunkel.
- Entfernen Sie verbrannte Stellen.

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

- Die Oberflächen des Geräts werden während des Betriebs heiß. Auch nach dem Ausschalten bleibt die Hitze bestehen.
- Greifen Sie nicht in die Toastschlitze und berühren Sie keine Oberflächen des Geräts.
- Transportieren und reinigen Sie das Gerät nur nach vollständigem Abkühlen.

Brandgefahr durch brennbare Lebensmittel und Materialien!

- Das Toastbrot kann anfangen zu brennen.
- Leicht entflammbare Gegenstände in der Nähe des Geräts können sich entzünden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder unterhalb von brennbaren Materialien auf. Das Gerät muss beaufsichtigt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen und heißen Oberflächen.
- Legen Sie keine brennbaren oder leicht entzündlichen Gegenstände auf die heiße Oberfläche oder dem Gerät ab.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, z. B. mit Alufolie oder Tüchern.
- Reinigen Sie das Gerät und entleeren Sie die Krümelschublade regelmäßig, um das Brandrisiko zu vermeiden.
- Sollte ein Brand entstehen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie geeignete Maßnahmen zur Brandbekämpfung einleiten. Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr nach dem Löschen des Brandes. Das Feuer niemals mit Wasser löschen, wenn der Netzstecker an die Steckdose angeschlossen ist.

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

- Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.
- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperaturen (Herd, etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen, etc.) aus.
- Verwenden oder stellen Sie das Gerät nicht auf heißen Oberflächen, z. B. Herdplatten oder in der Nähe von offenen Flammen, ab.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Rand der Arbeitsplatte hängen.
- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Oberfläche steht.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit Krümelschublade.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer Fernbedienung.
- Wenn sich ein Toastbrot im Toastschlitz verklemmt, ziehen Sie den Netzstecker vom Stromnetz und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände (Messer, Gabel etc.), um das angebrannte Grillgut zu entfernen. Spitze Gegenstände können die Grillplatte beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.
- Verwenden Sie das Gerät nur stehend.
- Stellen Sie das Gerät nicht unter Küchenoverschränke. Die Schränke können durch die aufsteigende Hitze beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Benutzen Sie zum Reinigen keine Scheuermittel, lösemittelhaltigen oder ätzende Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche beschädigen.

1.3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende und/oder andersartige Verwendung des Geräts ist untersagt und gilt als nicht bestimmungsgemäß. Die Betriebssicherheit des Geräts ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend der Angaben in der Bedienungsanleitung gewährleistet.



Dieses Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Betrieb geeignet.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ähnlichen Bereichen verwendet zu werden, wie beispielsweise:

- in Betriebsküchen, Läden, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen,
- in landwirtschaftlichen Betrieben,
- von Kunden in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und in typischen Wohneinrichtungen.

Das Gerät ist nur zum Toasten von Brotscheiben bestimmt.

Ansprüche jeglicher Art gegen den Hersteller und/oder seine Bevollmächtigten wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Geräts sind ausgeschlossen. Für alle Schäden bei bestimmungswidriger Verwendung haftet der Betreiber.

1.4. Bestimmungswidrige Verwendung

Jede andere Verwendung außer der unter „1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung“ genannt, gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt. Eine bestimmungswidrige Verwendung kann zu schweren Personenschäden sowie Sachschäden durch gefährliche elektrische Spannung, Feuer und hohe Temperaturen führen. Führen Sie ausschließlich diejenigen Arbeiten mit dem Gerät durch, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden. Alle technischen Eingriffe, auch die Montage und die Instandhaltung, dürfen ausschließlich von qualifiziertem Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäßer Umgang kann zu Beschädigungen an dem Gerät führen.

Das Gerät darf nicht verwendet werden beispielsweise für:

- Backen von Brötchen,
- Aufwärmen von bereits gerösteten Brot,
- Toasten von Bagels,
- Toasten von gefrorenen Brot,
- Toasten von belegten Brotscheiben (z. B. Sandwiches), Backwaren mit Füllung oder Belag (z. B. Konfitüre oder Zuckerguss).

2. Allgemeines

2.1. Haftung und Gewährleistung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften, des aktuellen ingenieurtechnischen Entwicklungsstands sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt. Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuester technischer Änderungen, u. U. von den hier beschriebenen Erläuterungen und zeichnerischen Darstellungen abweichen.



VORSICHT

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Beginn der Arbeiten am Gerät, insbesondere vor der Inbetriebnahme, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden. Unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen und Beschädigungen führen.

Der Hersteller übernimmt **keine Haftung** für Schäden und Störungen bei:

- Nichtbeachtung der Anweisungen,
- bestimmungswidriger Verwendung,
- technischen Änderungen durch den Benutzer,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung der Gebrauchseigenschaften und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

2.2. Urheberrecht

Die Bedienungsanleitung und die in ihr enthaltenen Texte, Zeichnungen, Bilder und sonstigen Darstellungen sind urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie die Verwertung und/oder Mitteilung des Inhalts sind ohne schriftliche Freigabeerklärung des Herstellers nicht gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Weitere Ansprüche bleiben vorbehalten.

Die grafischen Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung können unter Umständen leicht von der tatsächlichen Ausführung des Gerätes abweichen.

2.3. Konformitätserklärung



Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU. Dies bescheinigen wir in der EG-Konformitätserklärung. Bei Bedarf senden wir Ihnen gern die entsprechende Konformitätserklärung zu.

3. Transport, Verpackung und Lagerung

3.1. Transportinspektion

Prüfen Sie die Lieferung nach Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden. Nehmen Sie bei äußerlich erkennbaren Transportschäden die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegen. Vermerken Sie den Schadensumfang auf den Transportunterlagen/Lieferschein des Transporteurs und leiten Sie die Reklamation ein. Reklamieren Sie verdeckte Mängel sofort nach Erkennen, da Schadensersatzansprüche nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden können.

3.2. Verpackung

Die Verpackung und einzelne Bauteile sind aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Im Einzelnen sind dies: Folien und Beutel aus Kunststoff, Verpackung aus Pappe. Werfen Sie den Umkarton Ihres Geräts nicht weg. Sie benötigen ihn eventuell zur Aufbewahrung beim Umzug oder wenn Sie das Gerät bei eventuellen Schäden an unsere Service-Stelle senden müssen. Entfernen Sie vor der Inbetriebnahme das äußere und innere Verpackungsmaterial vollständig vom Gerät. Prüfen Sie, ob das Gerät und das Zubehör vollständig sind. Falls irgendwelche Teile fehlen sollten, nehmen Sie bitte mit unserem Kundenservice Kontakt auf. Falls Sie die Verpackung entsorgen möchten, beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Führen Sie wiederverwertbare Verpackungsmaterialien dem Recycling zu.

3.3. Lagerung

Lassen Sie die Packstücke bis zur Installation verschlossen und bewahren Sie diese unter Beachtung der außen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierung auf. Lagern Sie die Packstücke nur unter folgenden Bedingungen:

- nicht im Freien,
- trocken und staubfrei,
- vor aggressiven Medien ferngehalten,
- vor Sonneneinstrahlung geschützt,
- vor mechanischen Erschütterungen geschützt.

Bei längerer Lagerung (> 3 Monate) wird regelmäßig der Allgemeinzustand aller Teile und der Verpackung kontrolliert und bei Bedarf aufgefrischt oder erneuert.

4. Technische Daten

4.1. Technische Angaben

Bezeichnung	Toaster TS60
Art.-Nr.:	100197
Material:	Edelstahl
Ausführung:	<ul style="list-style-type: none">• Funktionen: Toasten• Ausgelegt für:<ul style="list-style-type: none">- Toast- Sandwich-Toast• Bedienung:<ul style="list-style-type: none">- 1 Bedienelement für 6 Schlitze (manueller Auswurf)- Wahlschalter für die Inbetriebnahme der Toastschlitze, 2er-Gruppen• Kontrollleuchte: Aufheizen• Krümelschublade, herausnehmbar
Anzahl Toastschlitze:	6
Schlitzgröße:	B 145 x T 20 x H 135 mm
Timer:	Zeiteinstellung: 1-5 Minuten, Signalton nach Ablauf der Zeit
Anschlusswert:	2,5 kW / 230 V 50 Hz
Stromaufnahme bei 230 V:	2 Scheiben: 1100W 4 Scheiben: 1800W 6 Scheiben: 2500W
Abmessungen:	B 405 x T 245 x H 225 mm
Gewicht:	5,65 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

4.2. Baugruppenübersicht



- | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Timer | 6 | GummifüÙe (4) |
| 2 | Aufheiz-Kontrollleuchte (rot) | 7 | Belüftungsöffnungen |
| 3 | Wahlschalter | 8 | Gehäuse |
| 4 | Bedienhebel | 9 | Toastschlitze (6) |
| 5 | Herausnehmbare Krümelschublade | | |

5. Installation und Bedienung

5.1. Installation

5.1.1. Aufstellen

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Entfernen Sie niemals das Typenschild und die Warnhinweise vom Gerät.
- Die Aufstellfläche muss gut zugänglich und ausreichend groß sein, um ungehindert mit dem Gerät arbeiten zu können und eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Halten Sie zu Wänden seitlich und hinten oder zu anderen Gegenständen einen Abstand von min. 10 cm ein.
- Bringen Sie bei weniger Abstand Schutzvorrichtungen, z. B. Folien aus hitzebeständigem Material, an.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum auf.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, trockene, ebene, wasserresistente und hitzebeständige Fläche.
- Stellen Sie das Gerät niemals direkt unter einen Hängeschrank, da Hitze nach oben austritt.
- Betreiben Sie das Gerät niemals auf einer Tischkante, das Gerät könnte kippen und herunterfallen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker zugänglich ist und bei Bedarf schnell vom Stromnetz getrennt werden kann.
- Ziehen Sie vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Gerät ab. Ziehen Sie diese langsam ab, damit keine Kleberrückstände zurückbleiben. Entfernen Sie eventuelle Kleberrückstände mit einem geeigneten Lösungsmittel.
- Schieben Sie die Krümelschublade in die vorgesehene Öffnung unter dem Gerät.

5.1.2. Anschließen



GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie das Gerät an eine mit 16A abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt an.

1. Prüfen Sie, ob die technischen Angaben des Geräts (siehe Typenschild) zu den Daten des örtlichen Stromnetzes passen.
2. Stellen Sie das Gerät auf.
3. Wickeln Sie das Netzanschlusskabel vollständig ab.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine abgesicherte Einzelsteckdose mit Schutzkontakt.

Das Gerät ist betriebsbereit.

5.2. Bedienung

5.2.1. Wichtige Tipps zum optimalen Toastergebnis

Das Toastergebnis hängt bei gleicher Einstellung des Bräunungsstufenreglers von den unterschiedlichen Eigenschaften der Brotscheiben ab (Feuchtigkeitsgehalt, Brotsorte, Größe und Dicke der Brotscheiben).

- Stellen Sie beim Toasten von trockenen, kleineren und dünneren Brotscheiben oder von nur einer Brotscheibe eine geringere Bräunungszeit ein.
- Stellen Sie beim Toasten von dickeren Brotscheiben eine höhere Bräunungszeit ein oder führen Sie 2 Toastvorgänge durch.
- Die Schnittfläche der Brotscheiben sollte möglichst glatt sein, um ein gleichmäßiges Toastergebnis zu erzielen.
- Entfernen Sie lose Krümel oder hervorstehende Brotbestandteile, z. B. Körner, vor dem Toasten, da diese verbrennen können.
- Brotscheiben mit unregelmäßiger Oberfläche benötigen eine höhere Bräunungszeit.
- Um gleichmäßige Toastergebnisse zu erzielen, toasten Sie nur eine Brotscheibensorte gleichzeitig.
- Wir empfehlen eine Bräunungszeit von ca. 3 Minuten.
- Berücksichtigen Sie, dass das Gerät bei mehreren Toastvorgängen nacheinander heißer wird und entsprechend die Brotscheiben dunkler werden. Wählen Sie zwischen den Toastvorgängen eventuell eine geringere Bräunungszeit.
- Die Bräunungszeit kann nach Wunsch auch während des Toastvorgangs durch Verstellen des Bräunungsstufenreglers geändert werden.

5.2.2. Toasten

HINWEIS

Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

- Betreiben Sie das Gerät nur mit eingesetzter Krümelschublade, um Geräteschäden oder Verschmutzungen zu vermeiden.

1. Stellen Sie sicher, dass sich kein Verpackungsmaterial oder andere Gegenstände im Gerät befinden.
2. Stellen Sie das Gerät wie beschrieben auf.
3. Schieben Sie die Krümelschublade (5) in die dafür vorgesehene Öffnung unter dem Gerät.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.



Die wählbaren Toastschlitze (9) sind neben dem Wahlschalter (3) dargestellt.

5. Wählen Sie mit dem Wahlschalter (3) die gewünschte Anzahl der zu heizenden Toastschlitze (9).
6. Schieben Sie die Brotscheiben in die Toastschlitze (9).

Für eine dunklere Bräunung drehen Sie den Timer (1) im Uhrzeigersinn. Für eine hellere Bräunung drehen Sie den Timer (1) gegen den Uhrzeigersinn.



Berücksichtigen Sie, dass bei mehreren Toastvorgängen nacheinander das Gerät heißer wird und entsprechend die Brotscheiben dunkler werden.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Der Toaster wird im Betrieb heiß.

- Berühren Sie keine Oberflächen und greifen Sie nicht in die Toastschlitze.

7. Drücken Sie den Bedienhebel (4) nach oben  bis er einrastet.
8. Drehen Sie den Timer (1) im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Bräunungszeit zwischen 1 und 5 Minuten einzustellen. Die rote Aufheiz-Kontrollleuchte (2) leuchtet, das Gerät heizt.
9. Nach Beenden des Toastvorgangs ertönt ein Signalton. Die rote Aufheiz-Kontrollleuchte (2) erlischt, die Heizung ist ausgeschaltet und der Timer (1) steht auf **OFF**.

- Drücken Sie den Bedienhebel (4) nach unten. Die Brotscheiben werden aus den Toastschlitzen (9) gehoben.



WARNUNG

Brandgefahr durch Dauerbetrieb!

Die Brotscheiben können brennen.

- Betätigen Sie den Bedienhebel, um das Brot aus den Toastschlitzen zu heben.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Die Oberflächen sind nach dem Ausschalten noch heiß.

- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nur nach dem Abkühlen.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

5.2.3. Vorzeitiges abschalten

Toastvorgang vorzeitig beenden:



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Der Toaster schaltet nach abgelaufener Zeit ab.

- Berühren Sie keine Oberflächen.

- Drehen Sie den Timer (1) gegen den Uhrzeigersinn auf **OFF**. Die rote Aufheiz-Kontrollleuchte (2) erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.
- Drücken Sie den Bedienhebel (4) nach unten . Die Brotscheiben werden aus den Toastschlitzen (9) gehoben.
- Entnehmen Sie die Brotscheiben.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Die Oberflächen sind nach dem Ausschalten noch heiß.

- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nur nach dem Abkühlen.

- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

5.2.4. Eingeklemmte Brotscheiben



Achten Sie darauf, dass das Brot nicht zu dick ist.



WARNUNG

Brandgefahr durch eingeklemmtes Brot!

Brot kann anfangen zu brennen.

- Entfernen Sie das eingeklemmte Brot sofort.

Steckengebliebene Brotscheibe aus Toastschlitz entfernen:

1. Drehen Sie den Timer (1) gegen den Uhrzeigersinn auf **OFF**. Die rote Aufheiz-Kontrollleuchte (2) erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Die Oberflächen sind nach dem Ausschalten noch heiß.

- Entfernen Sie das eingeklemmte Brot nur nach dem Abkühlen.

3. Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist.



WARNUNG

Verwenden Sie keinen spitzen Metallgegenstand, um ein eingeklemmtes Toastbrot zu entfernen. Spitze Gegenstände können die Heizelemente beschädigen und bei Kontakt mit stromführenden Teilen zu einem Stromschlag führen.

4. Drehen Sie das Gerät um 180° und schütteln Sie es leicht, um die eingeklemmte Brotscheibe aus dem Toastschlitz (9) zu entfernen.
5. Entfernen Sie vorsichtig das eingeklemmte Brot.

6. Reinigung



WARNUNG

Kurzschlussgefahr durch Wasser!

Wasser im Toaster kann einen Kurzschluss verursachen.

- Es darf kein Wasser in das Gerät eindringen.

Das Gerät ist nicht für das direkte Absprühen mit einem Wasserstrahl geeignet. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl, um das Gerät zu reinigen.

HINWEIS

Unschlagmäßiger Gebrauch kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen.
- Niemals mit spitzen Gegenständen in den Toastschlitzen stochern, um Brotreste zu lösen.

Regelmäßige Reinigung:

1. Drehen Sie den Timer (1) gegen den Uhrzeigersinn auf **OFF**. Die rote Aufheiz-Kontrollleuchte (2) erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.



WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Die Oberflächen sind nach dem Ausschalten noch heiß.

- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nur nach dem Abkühlen.

3. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
4. Drehen Sie das Gerät um 180° und schütteln Sie es leicht, um Brotkrümel aus dem Toastschlitzen (9) zu entfernen.
5. Wischen Sie das Gehäuse (8) mit einem weichen und feuchten Tuch und etwas Spülmittel ab.
6. Trocknen Sie das Gehäuse (8) gründlich mit einem weichen Tuch ab.
7. Lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

6.1. Krümelschublade reinigen

HINWEIS

Unsachgemäße Verwendung kann zu Beschädigungen führen.

- Betreiben Sie das Gerät nur mit eingesetzter Krümelschublade, um Geräteschäden oder Verschmutzungen zu vermeiden.
- Entleeren und reinigen Sie die Krümelschublade regelmäßig.




WARNUNG VOR HEIßER OBERFLÄCHE

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Die Oberflächen sind nach dem Ausschalten noch heiß.

- Bewegen oder transportieren Sie das Gerät nur nach dem Abkühlen.



Das Gerät verfügt über eine herausnehmbare Krümelschublade, die sich an der Unterseite des Geräts befindet.

1. Ziehen Sie die Krümelschublade (5) vollständig aus der Öffnung unter dem Gerät heraus.
2. Reinigen Sie die Krümelschublade (5) mit einem weichen und trockenen oder leicht feuchten Tuch und trocknen Sie diese ab.
3. Schieben Sie die Krümelschublade (5) komplett in die dafür vorgesehene Öffnung.

6.2. Aufbewahrung

Wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, reinigen Sie es gründlich wie beschrieben und bewahren Sie es an einem trockenen, sauberen, frostsicheren, sonengeschützten und für Kinder unzugänglichen Platz auf. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

7. Entsorgung

Altgeräte



Elektrogeräte sind mit diesem Symbol gekennzeichnet. Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll. Kann das Gerät nicht mehr benutzt werden, ist jeder Verbraucher verpflichtet Elektrogeräte getrennt vom Hausmüll bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen seiner Gemeinde abzugeben.

HINWEIS

Elektroaltgeräte müssen fachgerecht verwertet und entsorgt werden, um Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden.

- Trennen Sie das Gerät von der Netzversorgung und entfernen Sie das Netzanschlusskabel mit einem Seitenschneider vom Gerät.